

Welcher Kühlschranklüfter passt zu meinem Fahrzeug?

Die Wahl des Lüfters hängt nicht vom Kühlschrank, sondern von den Maßen des Lüftungsschachts bzw. Lüftungsgitters Ihres Fahrzeugs ab. Messen Sie diese aus und vergleichen Sie sie mit den Außenmaßen der Lüfter.

Zum Einbau in den Lüftungsschacht

TTC-SC09TZ Serie – analog · nicht wasserdicht

Modell	Außenmaße
TTC-SC09TZ(A)	19,4 × 9,2 × 3,1 cm
TTC-SC09TZ(B)	25,0 × 12,0 × 3,1 cm
TTC-SC09TZ(C)	29,0 × 14,0 × 3,1 cm

- Doppelfunktion Aluminium-Geschwindigkeitskontrolle:
Automatisch: Temperatursensor regelt die Geschwindigkeit
Manuell: stufenlose Drehzahleinstellung
- Vorteil: Die eingestellte Lüfterstufe bleibt nach einem Stromausfall erhalten.



TTC-SC20 Serie – digital · wasserdicht

Modell	Außenmaße
TTC-SC20(A)V2+	19,4 × 9,2 × 3,1 cm
TTC-SC20(B)V2+	25,0 × 12,0 × 3,2 cm
TTC-SC20(C)V2+	29,0 × 14,0 × 3,2 cm

- Im Automatikbetrieb schaltet sich der Lüfter ab 20 °C automatisch ein und unter 20 °C automatisch aus.
- Der Gleichrichter ist bereits in der Steuerung integriert.



Direktmontage auf das Lüftungsgitter

TTC-SC22 Serie – digital · wasserdicht

Modell	Außenmaße
TTC-SC22(A)V2+	18,4 × 9,2 × 3,0 cm
TTC-SC22(B)V2+	25,0 × 12,0 × 3,2 cm
TTC-SC22(C)V2+	29,0 × 14,0 × 3,2 cm

- Im Automatikbetrieb schaltet sich der Lüfter ab 20 °C automatisch ein und unter 20 °C automatisch aus.
- Der Gleichrichter ist bereits in der Steuerung integriert.
- Messen Sie das Lüftungsgitter ohne Rand aus und prüfen Sie, ob zwischen Gitter und Kühlschranklamellen etwa 32 mm Platz vorhanden sind.



Luftrichtung

Alle Doppellüfter können als Zu- oder Abluft verwendet werden.

Die Luft strömt von der Seite mit dem Titan Logo zur gegenüberliegenden Seite.

- Logo zeigt nach außen → Frischluft wird angesaugt.
- Logo zeigt nach innen → Warme Luft wird aus dem Fahrzeug nach außen abgeführt.